Guide d'utilisation ANALOG (HK-O) CASIO

Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

Réglage de l'heure

Tirer la couronne. Positionner les aiguilles en tournant la couronne dans le sens voulu. Renfoncer la couronne en synchronisation avec un top horaire. avec un top horaire.



[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771]

Réglage de l'heure

- Tirer la couronne lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures; la trotteuse s'arrête. Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Remettre la couronne en position
- 3) normale en synchronisation avec un top horaire.





[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

Réglage de l'heure

- Tirer la couronne jusqu'au deuxième cran quand la trotteuse est à la position de 12 heures; la trotteuse
- s'arrête. Réglez les aiguilles en tournant la
- couronne.
 3) Remettre la couronne en position normale en synchronisation avec un top horaire.

Réglage de la date

- Tirer la couronne jusqu'au premier
- cran. Régler la date en tournant la
- couronne.
 Remettre la couronne en position normale.

Couronne Premier cran

Deuxième cran (Réglage de l'heure)

Votre montre peut être légèrement différente du modèle illustré.

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Réglage de l'heure

- eglage de l'ineure
 Tirer la couronne jusqu'au
 deuxième cran quand la
 trotteuse est à la position de 12
 heures; la trotteuse s'arrête.
 Tourner les aiguilles vers la
 droite de manière à ce que la
 montre avance de quatre ou cinq
 minutes puis les faire reculer.
 Benfoncer la couronne en
- Renfoncer la couronne en synchronisation avec un top horaire.

Réglage de la date

- riirer la couronne jusqu'au premier cran.
 Régler le date en tournant la couronne vers la gauche.
 Régler le jour en tournant la couronne vers la droite.
 Contrôler si l'affichage est en
- anglais ou en espagnol. Remettre la couronne dans sa 3) position initiale.

Couronne (Position normale)



Deuxième cr

[Affichage du jour]

Anglais	Espagnol
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Eviter de régler la date entre 8:00 du soir et 1:00 du matin (la date pourrait ne pas changer le jour suivant).
- Comment utiliser l'anneau de temps écoulé Tourner l'anneau de temps écoulé pour aligner la marque ∏ sur l'aiguille des minutes. Après un l'aiguille des minutes. Après un certain temps, regarder la graduation sur l'anneau de temps écoulé indiquée par l'aiguille des minutes. Cette graduation indique le temps écoulé.



- Certains modèles étanches ont une
- couronne à vis. Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir tirer la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de
- Note aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est dévissée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.

